

# 加液氮液氦（添加液氮液氦时压力均不超过20kPa！）

- 切换用户到console①→点开Status②→点击Fill按钮③，即显示液氮液氦量→充满关闭切换回原用户即可

